

## **Ersatzteile Stückliste Spare parts/Part lists**

Elektrowerkzeug-Sauger / Vacuum cleaner

ISC / IS



## KERN-DEUDIAM Diamantwerkzeuge und Maschinen GmbH

## Ersatzteile/Spare Parts Preisliste/Price List

Stand/Issue: 06-12 (\*1)

A=Industriesauger ISC ARD - 1425 EW (011783)

B=Industriesauger ISC ARD - 1425 EWS (011790)

C=Industriesauger ISC ARD - 1450 EWS (011806)

D=Industriesauger IS ARD 12../14..

E=Spezialsauger IS ARM-1225 E-EW (004129)

F=Spezialsauger IS ARM-1250 E-EW (181929)

G=Spezialsauger IS ARH-1225 EW (009124)

H=Spezialsauger IS ARH-1250 EW (148823)

I=Spezialsauger IS ARH-1050 Asbest-EW (004327)

PosNr.	Benennung	Тур	Bestell.Nr.	PG
Item-No.	Name	Тур	Part-No.	PG
01	Unterteil	A-I	415468	23
03	Motorgehäuse	A-I	535838	15
04+27+55	Riegel+Druckfeder+Verriegelungsknopf	A-I	408965	11
+56+57	Verriegelungsstück+Riegelfeder			20.00
05	Brücke	A-I	535494	03
06	Blattfeder	A-I	535395	10
08	Schalldämmung	A-I	535616	11
09+19	2xElektrode+2xKlemmhülse	A-C	408767	09
10+10a	Moosgummi rd 3,0 m+Vierkantdichtung	A-I	408972	11
11	2xMotorschutzfilter	A-I	409764	06
12	Motorstecker	A-I	417714	10
15+17	Dichtring+Dichtung oben	A-I	408774	08
16	Motorgebläse 230V 1200/1400 W	A-I	414775	41
16/1	Motorgebläse 230 V 1400/1600 W	D	414782	42
	Kohlebürsten-Satz 230 V - Version I (A)		415284	18
	Kohlebürsten-Satz 230 V - Version II (A)		422831	18
Account of the control of the contro	Kohlebürsten-Satz 230 V - Vers. III (Do)		403762	18
	Kohlebürsten-Satz 110 V - Version I	***	415314	18
20	35xSpax-Schraube 3,5x25	A-I	408705	09
21	Trägerplatte	A-I	535135	19
22	Deckel IS	D-I	535159	17
22	Deckel ISC	A-C	509051	17
23	Griff	A-I	509204	09
24	Motorsteckdose	A-I	417707	06
26+27	4xDruckstück+4xDruckfeder	A-I	408736	06
28	2xDichtung	A-I	408620	06
29	Rüttler	A-I	640624	32
30	2xHalteblech	A-I	408613	05
31	2xKontaktbügel	A-I	408484	05
32	Klemme	A-I	506104	06
33	4xScheibe	A-I	408460	05
34	Kontaktdraht	A-I	535500	01
35	Anschlußleitung Gummi 8,1 m	A-C	548227	19
35/1	Anschlußleitung PVC IS	D-H	541754	18
35/2	Anschlussleitung Gummi 6,1 m	1	524016	18
36	Zugentlastungsschelle	A-I	531137	01

37+44	Frontplatte+Stecklinse	A-I	409016	08
37+44/2	Frontplatte "RD"+ Stecklinse		409108	08
37+44/3	Frontplatte "AR"+Stecklinse		409153	09
38	Elektronikplatine IS/ISC "ARD"	A-D	683720	30
38/1	Elektronikplatine IS"R"		685328	29
38/2	Elektronikplatine IS "RD"		691824	30
38/3	Elektronikplatine IS "AR"		684529	27
38/4	Elektronikplatine "M" "H"	E-I	601021	30
39+x+x (*1)	Schalterachse Set	A-I	427676 (*1)	08
40	Schaltknebel IS/ISC "ARD"	A-I	415543	05
40/1	Schaltknebel IS "R/RD		416120	05
40/2	Schaltknebel IS "AR"		415994	05
41+43	Drehknopf IS/ISC "ARD"+Sperrscheibe	A-D	409245	08
41+43	Drehknopf IS "M" "H"/ISC+Sperrscheibe	E-I	409306	09
44	Stecklinse	A-I	538945	01
45	2xSchalterfeder	A-I	408453	05
46	Maschinensteckdose	A-I	563954	15
47	4xLinsen-Senkblechschraube	A-C	409399	05
48	Unterdruckschlauch alt	D-I	510477	08
48/1	Unterdruckschlauch IS/ISC neu	A-C	549262	01
49	2xDichtungsring	A-I	408781	07
50	Faltenfilter FK 4300 - Cellulose		416038	Zubehör Liste
50	Faltenfilter FKP 4300 - Polyester "M"		416069	Zubehör Liste
50	Faltenfilter FKP 4300 - Poly. HEPA "H"		419190	Zubehör Liste
51	Leistungsschild ISC	A+B	509242	01
51/1	Leistungsschild ISC	С	541204	01
51/2	Leistungsschild IS	D	535593	01
51/3	Leistungsschild IS "M"	Е	576206	01
51/4	Leistungsschild IS "M"	F	568485	01
51/5	Leistungsschild IS H"	G	574110	01
51/6	Leistungsschild IS "H"	H	559360	01
51/7	Leistungsschild IS "H" Asbest	I	572765	01
52	Typschild "H"	G-I	559353	13
52/1	Typschild "M"	E-F	543697	06
53	Hupe	E-I	415901	19
54	2xLagerbolzen	A-I	409443	06
55	Verriegelungsknopf	A-I	543048	03
56+57	Verriegelungsstück+Riegelfeder	A-I	409719	06
58	2x Stütze	A-I	409498	05
62	Diffuser	E-I	535227	06
63	Abstützung+2xSpax-Schraube	A-I	409474	06

ISC Beh	nälter 25 L		
xx	Modul B - BPC 25	011844	H-Liste
70/2	Ableitstift	509365	01
70/3	Dichtung	511801	01
70/4	Saugstutzen	510712	06
71	2xVerschluss	409528	08
72	Achse = 378+-1 mm	509358	10
73+74	2xRad+2xStopfen	409535	10
74	2xStopfen	408903	05
75	2x Lenkrolle	409542	13
75/1	2x Lenkrolle Metall	409566	14
92	Drehschieber	559322	06
93	Behälterverschuss	406930	14
94	2xLagerbuchse	409580	07
95	Zubehörkasten rot	512822	08

IS/ISC Beha	ilter 50 L		
XX	Modul B - BP 50 M/H + W	193908	H-Liste
8+8/1+8/2	Ablass-Set	408958	15
74	2xStopfen	408903	05
75	2xLenkrolle m. Feststeller	409542	13
75/1	2xLenkrolle Metall	409566	14
80	Behälter 50 L	535234	45
80/1	Behälter 50 L "M+H"	422947	46
82	Achse	523545	09
89	Rad	559773	14
83/a	2xBlende	409702	06
81+84+85	2xVerschluss+2xKniehebel	409627	10
86	2xScheibe+2xSchraube		
84+85	2xKniehebel+2xScheibe	409726	06
86	2xSpax-Schraube	Source And Control of the Control of	
87	Fahrbügel	543437	24
88	2xFederstecker	409672	09
92	Drehschieber	559322	06
93	Behälterverschluss	406930	14

IS Behält	ter 25 L			
70/a	Behälter	E+G	572567	30
71	2xVerschluss	E+G	409528	08
72	Achse = 317+-1mm	E+G	535609	10
73	2xRad	E+G	409535	10
74	2xStopfen	E+G	408903	05
75	2x Lenkrolle	E+G	409542	13
75/a	2x Lenkrolle Metall	E+G	409566	14
92 93	Drehschieber	E+G	559322	06
93	Behälterverschluss	E+G	406930	14



